### Ficha técnica

## TENAZIT®

# Clave 1628

#### 1. Descripción del producto:

Aderezador manual

Largo total: 355 mm

Ancho de porta estrella: 165 mm

Área de trabajo (estrellas): 56 mm

Especificación: MANUAL ESTRELLAS

Material: Metal













#### 1. Aplicación

• Para destapar ruedas abrasivas de granos medianos, gruesos y con diámetros entre 400 y 915 mm.

#### 2. Instrucciones de operación

- · Para uso manual.
- Procure tener un soporte para efectuar la operación.
- La rueda aún montada en la máquina debe ponerse en funcionamiento y el aderezador debe acercarse lentamente al canto para efectuar el proceso de aderezado.
- Repetir el procedimiento anterior hasta que el operario pueda cerciorarse que la rueda está lista para seguir cumpliendo con su función.

#### 3. Información de seguridad

- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

#### 4. Manejo

 Maneje el aderezador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

#### 5. Almacenamiento

• Guarde el aderezador sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañarlo.

#### 6. Unidades de empaque

· Caja con una pieza.