

## Clave 173

### 1. Descripción del producto:

Sierra metálica para madera SMI60

**Dimensiones (in):** 12" x 0.07" x 1"

**Dimensiones (mm):** 305 x 1.8 x 25.4

**Especificación:** ACERO 60T TCG


**Número de dientes:** 60

**Máx. rpm:** 2,000

**Línea:** Premium



**SMI60**



**D = 305 mm**  
**H = 25.4 mm**



### 1. Aplicación

- Para corte de metales ferrosos con dureza inferior a 25 hrc, hierro, ángulos, acero galvanizado, zintro, cromados, etc.
- Insertos de carburo de alta calidad que se traduce en mayor durabilidad que las sierras convencionales de carburo o de HSS.
- Cuerpo endurecido que se traduce en cortes es más rectos y precisos que con los discos abrasivos.
- Lo mejor para usuarios que requieran alta productividad de sus herramientas.
- Tipo de diente TCG: este tipo de dientes hace una ranura a través del material seguido por un diente plano que limpia el corte, dejando excelente acabado superficial con un mínimo de calentamiento.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una tronzadora de metales.
- Monte la sierra y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



- Siempre use la sierra para cortar el material recomendado.
- Respete el sentido de giro marcado con una flecha en el cuerpo de la sierra.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las sierras con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si una sierra sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- Maneje las sierras con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si una sierra sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

### 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.